



# Система запирания по расстоянию 95/105/130



<b>1. Замок RS – расс. между отверстиями 95/105/130 мм</b>	
<b>РАССТОЯНИЕ 95*:</b>	
RS400, RS400U	1B-6
RS500, RS500U	1B-6
RS520, RS520U, RS420, RS420U	1B-6
<b>РАССТОЯНИЕ 105:</b>	
RS100, RS100U, RS100T	1B-3
RS200, RS200U, RS200T	1B-3
RS110, RS210, RS800	1B-4
<b>РАССТОЯНИЕ 130:</b>	
RS130, RS140	1B-9
2. Замок RS510 - расстояние между отверстиями 95 мм	1B-8
3. Вставка	1C-1-3
4. Гайка M22x1,5	-
5. 1-пкт язык без ограничителя	1C-12
6. 2-пкт, 3-пкт язык без ограничителя	1C-15, 19
7. Тяга Ø6	1C-4
8. Металлическая направляющая Ø6	1C-6
9. Тяга Ø8	1C-5
10A. Направляющая Ø8   10B. Направляющая RW	1C-6-7
11. Дверь шкафа	-
12. Рант шкафа	-